

ITALIANO

# PREMESSA

Vogliamo innanzitutto ringraziarvi per aver scelto di utilizzare un prodotto **TECSYSTEM**, e vi suggeriamo vivamente di leggere con attenzione il presente manuale di istruzioni: Vi consentirà di comprendere l'utilizzo dell'apparecchio e di sfruttare pienamente tutte le sue funzionalità.

ATTENZIONE! QUESTO MANUALE E' VALIDO E COMPLETO PER LA CENTRALINA MODELLO NT538 WS EVO.



			PAGINA
1)	NOR	ME PER LA SICUREZZA	 4
2)	ACC	ESSORI	 5
3)	SPE	CIFICHE TECNICHE	 6
4)	PAN	NELLO FRONTALE	 8
	•	VISUALIZZAZIONE	 9
	•	CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI LAVORO	 _
	•	NOTE FUNZIONI SCAN E MAN	 _
	•	PROVA LED	 _
	•	TEST RELAYS DI ALLARME	 _
	•	TACITAZIONE DEL RELAY DI ALARM	 —
5)	MON	ITAGGIO	 10
6)	COL	LEGAMENTI ELETTRICI	 11
	•	RETRO NT538 WS EVO	 —
	•	ALIMENTAZIONE	 12
	•	ALLARMI E VENTILAZIONE	 _
	•	SEQUENZA MESSAGGI DI FAULT E RESET	 _
7)	PRO	GRAMMAZIONE	 13
	•	NT538 WS EVO	 _
	•	NOTE PROGRAMMAZIONE	 14
	•	SENSORI TERMOMETRICI	 15
	•	TRASPORTO SEGNALI DI MISURA	 _
	•	DIAGNOSTICA SONDE TERMOMETRICHE	 16
	•	FUNZIONE VOTING	 _
	•	DIAGNOSTICA DATI PROGRAMMATI	 17
	•	DIAGNOSTICA DELLE TEMPERATURE	 _
	•	COMANDO VENTILATORI DI RAFFREDDAMENTO	 _
	•	FAN TEST	 _

## PAGINA

8) FUNZIONE FAIL SAFE	 18
9) SPECIFICHE TECNICHE DEL CAVO DI ESTENSIONE PER Pt100.	 _
10) FUNZIONE FCD	 19
11) CONNESSIONE WIFI NT538 WS EVO	 _
12) TECSYSTEM WEB SERVER	 21
SCHERMATA HOME	 22
SCHERMATA TEMPERATURE E ALLARMI	 _
SCHERMATA IMPOSTAZIONI	 23
NETWORK SETTINGS	 24
• OPTIONS	 25
E-MAIL SETTINGS	 26
SCHERMATA GRAFICI	 27
SCHERMATA EVENT LOG	 28
NOTE VISUALIZZAZIONE GRAFICI	 29
NOTE ESPORTAZIONE FILE CSV	 —
PIN CODE	 _
SCHERMATA STATISTICHE	 30
REPORT PERIODICO	 —
13) DIAGNOSTICA GUASTI	 31
14) NORME PER LA GARANZIA	 _
15) SMALTIMENTO APPARECCHIO	 32
16) CONTATTI UTILI	 _

## NORME PER LA SICUREZZA



## ATTENZIONE:

Leggere attentamente il manuale prima di iniziare ad utilizzare la centralina. Conservare le istruzioni per una futura consultazione.

Non aprire l'apparecchio, toccare i componenti interni potrebbe provocare scosse elettriche. Il contatto con una tensione superiore a 50 Volts può essere fatale. Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non smontare in nessun caso il retro del dispositivo, inoltre l'apertura invalida la garanzia.

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. Togliere sempre l'alimentazione al dispositivo prima di effettuare qualsiasi modifica sul cablaggio.



Qualsiasi intervento sull'apparecchio deve essere affidato ad un tecnico riparatore qualificato.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

#### ALIMENTAZIONE

La centralina NT538 WS EVO può essere alimentata indifferentemente da 85 a 260 Vca-Vcc, senza alcun rispetto delle polarità in Vcc.

Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentazione non sia danneggiato, annodato o schiacciato. Non manomettere il cavo di alimentazione. Non staccare mai l'alimentazione tirando il cavo, evitare di toccare gli spinotti. Non effettuare operazioni di collegamento/scollegamento con mani bagnate. Non utilizzare oggetti come leve per scollegare l'alimentazione del dispositivo. Staccare subito l'alimentazione se si constata che il dispositivo emana un odore di bruciato o del fumo: contattare l'assistenza.

## LIQUIDI

Non esporre l'apparecchiatura a gocce o schizzi di liquidi, non posizionare in luoghi con umidità oltre il 90% e non toccare mai con mani bagnate o umide. Se un liquido penetra all'interno della centralina togliere immediatamente l'alimentazione e contattare l'assistenza tecnica.

#### PULIZIA

Prima di pulire la centralina disconnettere sempre il cavo di alimentazione, per spolverare utilizzare un panno asciutto, senza solventi o detergenti, e dell'aria compressa.

#### OGGETTI

Non inserire mai oggetti nelle fessure della centralina. Se ciò accade scollegare la centralina e rivolgersi ad un tecnico.

### UTILIZZO RISERVATO A PERSONALE COMPETENTE

Il bene acquistato è un congegno elettronico sofisticato per cui assolutamente non idoneo all'uso da parte di personale non qualificato. Qualsiasi intervento dovrà essere eseguito da un tecnico specializzato.

## ACCESSORI

L'utilizzo di accessori o parti di ricambio non originali potrebbe causare danni alla centralina e mettere a rischio la sicurezza dell'utilizzatore. Nel caso di guasti contattare l'assistenza tecnica.

#### LOCAZIONE

Installare la centralina indoor in luoghi protetti da schizzi d'acqua e raggi solari. Non posizionare vicino a fonti di calore superiori ai parametri indicati nel presente manuale. Posizionare su superfici stabili, lontano da vibrazioni. Posizionare la centralina più lontano possibile da eventuali campi magnetici di forte intensità.

#### RIPARAZIONI

Non aprire la centralina. Per eventuali guasti rivolgersi sempre a personale qualificato. L'apertura della centralina e/o la rimozione dell'etichetta identificativa della serie comporta la decadenza automatica della garanzia. Ad ogni dispositivo viene applicato il sigillo di garanzia Warranty, qualsiasi tentativo di apertura comporta la rottura del sigillo e la conseguente decadenza automatica della garanzia.

#### BATTERIA

All'interno del dispositivo NT538 WS EVO è contenuta una batteria al litio diossido di manganese. Non aprire la centralina, la batteria utilizzata è esente da manutenzione. Non esporre il dispositivo a temperature superiori o inferiori al range di funzionamento (-20°C a +60°), non esporlo al fuoco (pericolo esplosione). In caso di fuoriuscita di liquido dal prodotto e dell'eventuale contatto con la persona (mani, occhi o altro) o inalazione contattare immediatamente il medico.

#### FUNZIONI

Per un corretto controllo termico del trasformatore, l'abilitazione della funzione VOTING è consentita laddove il carico distribuito tra le fasi del trasformatore risulti essere adeguatamente bilanciato.

#### INFO TECNICHE O SEGNALAZIONI

Mail: ufficiotecnico@tecsystem.it - tel: 02/4581861



All'interno della scatola sono presenti i seguenti oggetti:



	NT538 WS EVO
ALIMENTAZIONE	
Valori nominali alimentazione	85-260 Vac-Vcc 50/60HZ
Vcc con polarità invertibili	•
INGRESSI	
8 ingressi per sonde RTD tipo Pt100 a tre fili (sezione max 1,5mm²)	•
Collegamenti su morsettiere estraibili	•
Canali d'ingresso protetti contro i disturbi elettromagnetici	•
Compensazioni cavi per termoresistenze	500m (1 mm²)
USCITE	
2 relays di allarme (ALARM E TRIP) SPDT	•
1 relay di guasto sonde o anomalia funzionamento (FAULT) SPST	•
Relays di uscita con contatti da 10Α-250Vca-res COSΦ=1.	•
2 relays di gestione ventilazione SPST FAN 1 e FAN 2	•
Connessione Wi-Fi: frequenza 2,4 GHz, protocollo 802.11 b/g/n (HT20), potenza massima 100mW, Frequenza WiFi 2402-2480MHz, con antenna esterna removibile.	Max 100m in campo aperto
DIMENSIONI	
100 x 100 mm DIN 43700 prof. 150 mm (compreso antenna - installata a 90°- e morsettiera)	Foro 92 x 92 mm
TEST E PRESTAZIONI	
Costruzione in accordo alla normativa CE - RED	•
Protezione contro i disturbi elettrici EN 61000-4-4	•
Rigidità dielettrica 1500 Vca per un min. tra relays di uscita e sonde, relay e alimentazione, alimentazione e sonde	•
Precisione ±1% vfs, ±1 digit	•
Temperatura ambiente di lavoro da –20°C a +60°C	•
Umidità ammessa 90% senza condensa	•
Pellicola frontale policarbonato IP65	•
Contenitore NORYL 94 _V0	•
	•

SPECIFICHE TECNICHE	NT538 WS EVO
Linearizzazione digitale segnale sonde	•
Circuito di autodiagnosi	•
Trattamento protettivo della parte elettronica	Opzionale
Batteria interna per alimentazione RTC	3V 220mAh
VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DATI	
2 display da 13 mm a 3 cifre per visualizzazione temperature, messaggi e canali	•
3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato (ALARM-TRIP-FAULT)	•
4 led selezione modalità di visualizzazione (SCAN-AUTO-MAN-T-MAX)	•
2 led per visualizzare lo stato di FAN1 e FAN2	•
Controllo temperatura da 0°C a 240°C (*)	•
1 soglia ALARM per ogni canale	•
1 soglia TRIP per ogni canale	•
2 soglie ON-OFF ventilazione FAN1 e FAN2 in comune per tutti i canali abilitati	•
Diagnostica sonde (Fcc-Foc-Fcd)	•
Diagnostica memoria dati (Ech)	•
Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale	•
Uscita automatica dalla programmazione, visualizzazione e test relay dopo 1 min. di inattività	•
Segnalazione di errata programmazione	•
Selezione tra scansione automatica canali, canale più caldo o scansione manuale	•
Memoria delle massime temperature raggiunte dai canali e lo stato degli allarmi	•
Tasto frontale per il reset degli allarmi	•
Funzione Voting	•
Funzione Fail Safe	•
Funzione Wi-Fi WEB SERVER	•
Mantenimento orologio interno in modalità STATION (server NTP) e ACCESS POINT	•
Invio automatico e-mail attivazione allarmi	•
Invio periodico report statistiche canali	•



## VISUALIZZAZIONE

#### Il primo display è dedicato alla visualizzazione delle temperature.

#### Il secondo display alla visualizzazione del canale monitorato.

All'accensione del dispositivo o in seguito ad un reset appaiono, sempre sul display, il modello della centralina NT538, la tipologia di sonde, il range di temperatura, l'indicazione VER "00"(versione firmware) e la sigla identificativa del dispositivo WS EVO (web server) opzione.

Premendo il tasto MODE si impostano le modalità di visualizzazione del display:

- SCAN: la centralina visualizza in scansione (ogni 2 secondi) tutti i canali abilitati (°C) disabilitati (NO).
- AUTO: la centralina visualizza automaticamente il canale più caldo.
- MAN: lettura manuale della temperatura dei canali tramite i tasti up/down

• *T.MAX*: Il display visualizza la temperatura massima del canale selezionato con i tasti cursore. In caso di fault il valore Tmax viene sostituito con il tipo di guasto memorizzato (fcc-foc). L'accensione dei led's Trip-Alarm-Fault ci avverte di eventuali eventi che si sono verificati. Le registrazioni sono sempre successive al momento in cui viene eseguito il reset delle T.Max (premendo RESET).

#### CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Per controllare i livelli di protezione programmati premere due volte il tasto PRG per entrare nel modo visione programma **VIS**. Premendo ripetutamente il tasto PRG si scorrono in sequenza tutti i valori impostati in precedenza. Dopo 1 minuto di inattività della tastiera, la procedura visualizzazione programmazione verrà automaticamente abbandonata.

Per terminare la visualizzazione premere il tasto ENT.

## NOTE FUNZIONI SCAN E MAN

Durante le modalità SCAN e MAN è possibile visualizzare lo stato di funzionamento della NT538.

1) RUN cPU:

Questo messaggio appare all'accensione del dispositivo.

2) Ech Err:

Questo messaggio appare quando viene riscontrato il danneggiamento della memoria EEPROM.

Premendo Reset cancellerete il messaggio e ripristinerete i parametri originali di default, indicati nel paragrafo programmazione a pag. 13-14. Rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione.

CAL Err:

Questo messaggio appare quando viene riscontrato il danneggiamento del circuito di misurazione.

I valori di temperatura visualizzati potrebbero essere errati. Rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione. 4) Pt Err:

Questo messaggio appare quando viene riscontrato che uno o più sensori PT100 non funzionano correttamente, segnalazioni di FOC, FCC e FCD indicati nel paragrafo diagnostica sonde termometriche a pag. 16.

In caso di Err il relay di FAULT sarà diseccitato.

I messaggi sopra indicati verranno visualizzati seguendo la priorità 1-2-3-4 indicata.

**NOTA:** in qualsiasi modalità di visualizzazione in caso di fault guasto sonda (fcc, foc o fcd) la centralina si predisporrà automaticamente in modalità **SCAN (SCAN PRIVILEGIATO)** consentendovi così l'immediata visualizzazione della condizione di fault sul relativo canale **CH** (il tasto **Mode** è interdetto).

## PROVA LED

Si consiglia di effettuare con regolarità il test dei LED della Centralina. Per tale operazione premere brevemente il pulsante TEST, tutti i display si illuminano per 2 secondi. Se uno dei LED non dovesse funzionare si prega di rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione.

#### TEST DEI RELAYS DI ALLARME

Questa funzione permette di effettuare un test sul funzionamento dei relays senza doversi attrezzare di strumenti aggiuntivi. Per avviare la procedura di prova tenere premuto il pulsante TEST per circa 5 secondi: l'indicazione TST appare per 2 secondi confermando l'entrata nel modo Relays Test.

Il led acceso indica il relay da testare, utilizzare i cursori **A V** per selezionare il relè desiderato.

Premere i tasti SET e RESET per eccitare e diseccitare il relay da provare, ON-OFF appare sul display.

Dopo 1 minuto di inattività della tastiera, la procedura RELAYS TEST verrà automaticamente abbandonata.

Per terminare la procedura RELAYS TEST premere il tasto TEST.

In alternativa potete utilizzare il simulatore PT100 modello: SIM PT100.

ATTENZIONE: l'accesso alla modalità test relè disabiliterà temporaneamente la funzione failsafe, i relè con funzione abilitata commutano (ALARM-TRIP-FAULT).

#### TACITAZIONE DEL RELAY DI ALARM

Se si desidera tacitare il segnale di ALARM premere il tasto RESET: il relay si diseccita e il LED ALARM, che risultava acceso fisso, inizierà a lampeggiare. Il sistema di tacitazione viene automaticamente disinserito nel momento in cui la temperatura scende sotto la soglia di ALARM.







#### ALIMENTAZIONE

La centralina NT538 WS EVO può essere alimentata indifferentemente da 85 a 260 Vca-Vcc, 50/60Hz senza alcun rispetto delle polarità in Vcc (morsetti 40-42).

Questa particolarità è ottenuta grazie all'utilizzo di uno sperimentato alimentatore, di nuova concezione e realizzazione, che libera il tecnico installatore da ogni preoccupazione circa la corretta alimentazione Vca o Vcc.

Al morsetto 41 deve essere sempre fissato il cavo di terra.

Quando la centralina è alimentata direttamente dal secondario del trasformatore da proteggere, può venire fulminata da sovratensioni di elevata intensità.

Tali inconvenienti si verificano se l'interruttore principale viene chiuso ed il trasformatore non ha il carico (prova in bianco). Quanto sopra è molto più evidente quando la tensione di 220 Vca viene prelevata direttamente dalle barre del secondario del trasformatore ed esiste una batteria di condensatori fissa di rifasamento del trasformatore stesso.

Per proteggere la centralina dalle sovratensioni di linea, si consiglia l'utilizzo dello scaricatore elettronico PT-73-220, studiato dalla TECSYSTEM S.r.l. per questo scopo specifico. Si consiglia in alternativa di adottare tensioni di alimentazione da 110 Vca o, meglio ancora, 110 Vcc.

Nel caso si debba sostituire una centralina esistente con una nuova, al fine di garantire un sicuro e corretto funzionamento della stessa, <u>si devono</u> sostituire i morsetti di collegamento sonde/relè/alimentazione con i morsetti nuovi dati in dotazione.

#### ALLARMI E VENTILAZIONE

Eseguire i collegamenti elettrici sulle morsettiere estraibili, solo dopo averle staccate dall'apparecchio. Quando la centralina si trova in una delle modalità sotto indicate non esegue alcun monitoraggio termico, inoltre i relè saranno tutti interdetti. Il contatto di fault commuta ed il led di fault lampeggia.

- Vis. visualizzazione programmazione.
- PRG programmazione.
- Test dei relays.

I relays ALARM e TRIP commutano solamente quando vengono superati i limiti di temperatura impostati.

Il contatto di FAULT (guasto), programmato in modalità failsafe attiva (default YES), si apre (11-12) quando si alimenta l'apparecchio, solo se nella fase di accensione la centralina non riscontra anomalie, e mantiene la commutazione fino a quando non si verifica uno dei seguenti eventi:

- Difetto di memoria dati (messaggio Ech).
- Guasto alle sonde Pt100 (FCC sonda in corto, FOC sonda interrotta o Fcd incremento rapido temperatura)
- CAL danneggiamento del circuito di misurazione.
- Tensione di alimentazione insufficiente.
- Durante il power on reset dopo la programmazione (PRG), visualizzazione dati (VIS) e test relay.

La modalità failsafe FAULT può essere disabilitata FAULT failsafe "NO" vedi step programmazione 30-31 pagina 14.

NOTA: al fine di evitare indesiderati fuori servizio dell'impianto non collegare il relay di FAULT al circuito di sgancio del trasformatore.

#### FUNZIONAMENTO CONTATTO FAULT (failsafe attivo)



FAULT 11-12 NC: ALARM FAULT OR POWER OFF



#### FAULT 11-12 NO: POWER ON OR NO FAULT

I contatti di FAN1 e FAN2 possono essere utilizzati per il controllo dei ventilatori di raffreddamento, oppure possono essere inseriti in un circuito di condizionamento del locale del trasformatore, vedi paragrafo comando ventilatori pagina 17.

NOTA: togliere sempre l'alimentazione allo strumento prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico.

#### SEQUENZA MESSAGGI DI FAULT E RESET

Segue la sequenza dei messaggi di fault e condizione funzione RESET.

1) ECH	guasto eeprom
2) CAL	guasto circuito misura
3) FCD	fault rapido incremento Temp.
4) ERR PT	guasto sonda FCC o FOC

messaggio cancellabile messaggio cancellabile condizione resettabile condizione non resettabile

ASSO	PREMERE	EFFETTO	PREMERE	NOTE
1	PRG SET	Tenere premuto il tasto PRG finché non apparirà sul display l'indicazione PRG		PRG
2		Selezionare PRG SET per procedere con la programmazione o PRG 1 per caricare i valori di default.		PRG 1 dati di default
3	PRG SET	Sul display appare CH1 Abilitazione CH1		con YES il CH1 abilitato con NO il CH1 è disabilitato
4		Impostare YES o NO		
5	PRG SET	Compare la soglia di ALARM per CH1 Impostare la soglia desiderata, il led Alarm lampeggia.		Default 90°C
6		Impostare la soglia desiderata		
7	PRG SET	Compare la soglia di TRIP per CH1 il led Trip lampeggia.		Default 119°C
8		Impostare la soglia desiderata		
9	PRG SET	Sul display appare CH1 FAN YES il led Fan1-2 lampeggiano.		info funzionamento fan: paragrafo comando ventilatori pagina 17
10		Selezionare: YES FAN1+FAN2 abilitati lampeggianti YES solo FAN1 abilitato lampeggiante YES solo FAN2 abilitato lampeggiante NO led FAN1- FAN2 spenti		Default YES FAN1+FAN2
11		Ripetere i passi sopra elencati per tutti i canali CH2-CH8.		
12	PRG SET	Sul display appare ON il led FAN1 lampeggia		Default 70°C
13		Impostare la soglia FAN1 ON desiderata		
14	PRG SET	Sul display appare OFF il led FAN1 lampeggia		Default 60°C
15		Impostare la soglia FAN1 OFF desiderata		
16	PRG SET	Sul display appare ON il led FAN2 lampeggia		Default 45°C
17		Impostare la soglia FAN2 ON desiderata		
18	PRG SET	Sul display appare OFF il led FAN2 lampeggia		Default 35°C
19		Impostare la soglia FAN2 OFF desiderata		



#### NOTE PROGRAMMAZIONE

1) Il tasto MODE consente di andare a ritroso nei passi di programmazione secondo la sequenza dei passi 24-22-12-1.

2) Il tasto TEST consente di uscire dalla programmazione senza salvare i dati modificati.

3) Dopo 1 minuto di inattività della tastiera viene abbandonata la programmazione senza memorizzazione dei dati.4) Durante la programmazione la centralina non svolge la funzione di controllo/protezione della macchina monitorata

5) A fine programmazione la centralina viene riavviata e il relay di FAULT è disattivato fino al completo riavvio della centralina.

6) Se premendo ENT appare "Err" significa che è stato commesso uno dei seguenti errori:

ERR ALL. = ALARM  $\geq$  TRIP (CH1-CH2-CH3-CH4-CH5-CH6-CH7-CH8) ERR FAN = FAN-OFF  $\geq$  FAN-ON. (FAN1 O FAN2)

Il dispositivo si predispone automaticamente allo step di programmazione dell'errore commesso.

NOTA: OGNI QUALVOLTA CHE SI EFFETTUA LA PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALINA, CON CONFERMA SALVATAGGIO DATI, I VALORI MEMORIZZATI IN T-MAX VENGONO RESETTATI AL MOMENTO DELLA MEMORIZZAZIONE.

ATTENZIONE:

Prima di mettere in funzione il dispositivo si consiglia di verificare la programmazione della centralina.

I parametri di default programmati da TECSYSTEM potrebbero non corrispondere alle vs. esigenze.

La programmazione del dispositivo è responsabilità dell'utente finale, l'impostazione delle soglie di allarme e l'abilitazione delle funzioni descritte, nel presente manuale, devono essere verificate (da un tecnico specializzato) in relazione all'applicazione e alle caratteristiche dell'impianto sul quale viene installata la centralina.

#### SENSORI TERMOMETRICI

Ogni sensore termometrico Pt100 ha un conduttore bianco e due rossi (norme CEI 75.8), nelle figure a pagina 11 sono riportate la disposizione in morsettiera dei cavi di collegamento alla centralina. Ogni canale può essere indipendentemente programmato con due soglie di allarme (alarm e trip).

## TRASPORTO DEI SEGNALI DI MISURA

Tutti i cavi di trasporto dei segnali di misura delle Pt100 devono tassativamente rispettare le seguenti regole:

1. Ogni Pt100 deve essere collegata con un cavo a tre conduttori con sezione minima di 0,35 mm<sup>2</sup> e massima di 1 mm<sup>2</sup>.

2. Il cavo di prolunga deve essere schermato con calza di rame stagnato con ricopertura all' 80%

3. I conduttori devono essere twistati passo consigliato massimo 60mm.

4. Lo schermo del cavo deve essere collegato a terra solo da una terminazione, preferibilmente dal lato della centralina.

5. Il cavo di trasporto dei segnali delle sonde non deve essere vicino a cavi di trasporto di energia, sia di bassa tensione che di media/alta tensione.

6. Il cavo delle Pt100 e quello di trasporto dei segnali devono essere posati in modo lineare, senza creare avvolgimenti su se stesso.

7. Eventuali puntalini per l'intestazione dei conduttori devono essere ben crimpati per evitare falsi contatti.

# NOTA: per una corretta installazione delle sonde e del cavo di trasporto segnali consultare il manuale regole di installazione SCS/SONDE.

#### Cosa può accadere quando non vengono rispettate le regole di installazione.

1) Il campo elettrico che si irradia da una linea di potenza ad un altro circuito, si accoppia capacitivamente con i conduttori (in particolare con cavi non schermati). L'effetto di questo accoppiamento è di provocare un segnale che si sovrappone a quello trasmesso nei conduttori adiacenti causando errate letture.

2) Le variazioni del flusso magnetico presenti sulle linee di potenza possono indurre una forza elettromotrice sui cavi di trasporto dei segnali (in particolare con cavi non twistati), che essendo un circuito chiuso genera una corrente. Questa corrente di disturbo, moltiplicata per la resistenza del circuito dà un valore di tensione che si sovrappone al segnale da trasmettere falsando la misurazione rilevata dal sensore.

3) Falsi contatti possono determinare un'alterazione del segnale con conseguente variazione della temperatura rilevata.

Nei casi specifici, quando non vengono rispettate le regole di collegamento dei sensori Pt100 tra la scatola SCS e la centralina termometrica si possono verificarsi le seguenti anomalie:

#### a) errate letture di temperatura, allarmi o sganci anomali. b) guasto meccanico/ elettrico delle sonde Pt100.

## c) danneggiamento degli ingressi Pt100 nella centralina.





Tutte le centraline della serie "NT" hanno la linearizzazione del segnale delle sonde, con errore massimo del 1% v.f.s.

#### DIAGNOSTICA SONDE TERMOMETRICHE

In caso di rottura o di superamento del valore di fondo scala minimo/massimo di una delle sonde termometriche installate sulla macchina da proteggere, si ha l'istantanea apertura del relay di FAULT, con la relativa indicazione di sonda guasta sul canale corrispondente (PT err).

Fcc indica sonda in corto circuito o il superamento del valore di fondo scala minimo della centralina -8°C (per versione  $0^{\circ}\div240^{\circ}$ C) e -48°C (per versione -40°C $\div200^{\circ}$ C)

Foc indica sonda interrotta o il superamento del valore di fondo scala massimo della centralina  $243^{\circ}C$  (per versione  $0^{\circ} \div 240^{\circ}C$ ) e  $203^{\circ}C$  (per versione  $-40^{\circ}C \div 200^{\circ}C$ )

Per eliminare il messaggio e ripristinare l'apertura del Fault, occorre verificare i collegamenti delle Pt100 ed eventualmente sostituire la sonda guasta. Nel caso in cui sia stato raggiunto il valore di fondo scala minimo/massimo bisogna accertarsi che le condizioni ambientali corrispondano a quanto indicato dalla centralina.

Nota: il superamento del fondo scala minimo/massimo può essere determinato anche da eventuali disturbi sulle linee delle sonde, in questo caso è consigliato:

Verificare la corretta installazione delle sonde e specialmente del cavo di estensione (come indicato nel paragrafo TRASPORTO DEI SEGNALI DI MISURA).

L'attivazione delle funzioni: VOTING (sotto riportata) o FCD (a pag. 19) devono essere operate tenendo sempre conto delle condizioni di lavoro dell'impianto.

Visualizzazione messaggio CAL: l'indicazione appare quando viene riscontrato il danneggiamento del circuito di misurazione. I valori di temperatura visualizzati potrebbero essere errati. Rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione.

#### FUNZIONE VOTING

La funzione voting deriva dal concetto di ridondanza che consiste nella duplicazione dei componenti di un sistema con l'intenzione di aumentarne l'affidabilità.

#### Come funziona il VOTING?

Avvalendoci del principio indicato utilizziamo le sonde installate per monitorare il funzionamento della macchina elettrica controllata, ma allo stesso tempo accertare il corretto funzionamento delle sonde stesse, discriminando eventuali falsi allarmi (generati da errori di installazione o guasti).

L'abilitazione del **VOTING** può essere eseguita scegliendo una delle tre modalità di selezione **"1-2-3"** la centralina esegue una comparazione dei valori di temperatura registrati sui canali monitorati, abilita la commutazione del contatto di sgancio (**TRIP**) solo se viene riscontrato il superamento della soglia di **TRIP** su almeno due canali nello stesso periodo T.

Selezionando VOTING "NO" la funzione sarà disabilitata.

Nelle tabelle, di selezione, sotto riportate vengono indicate le combinazioni dei canali con voting attivo disponibili. Per maggiore flessibilità in due combinazioni abbiamo previsto dei canali con voting abilitato e altri con voting disabilitato.

- Voting abilitato: Il contatto di TRIP commuta solo se almeno due canali hanno superato la soglia di TRIP.
- Voting disabilitato: Il contatto di TRIP commuta quando il canale singolo supera la soglia di TRIP.

Selezione 1	Selezione 2	Selezione 3			
VOTING ABILITATO CH1CH3	VOTING ABILITATO CH1 CH6	VOTING ABILITATO CH1 CH8			
1	1	1			
2	2	2			
3	3	3			
VOTING DISABILITATO CH4CH8	4	4			
4	5	5			
5	6	6			
6	VOTING DISABILITATO CH7CH8	7			
7	7	8			
8	8				

Nota: la commutazione del contatto di ALARM segnalerà comunque il superamento della soglia di allarme su ogni singolo canale.

Per abilitare la funzione Voting leggere la sezione programmazione alle pagine 13-14.



Attenzione: Per un corretto controllo termico del trasformatore, l'abilitazione della funzione VOTING è consentita laddove il carico distribuito tra le fasi del trasformatore, risulti essere adeguatamente bilanciato. Inoltre, eventuali condizioni di FAULT: FCC-FOC-FCD su due o più canali, con voting attivo, possono determinare inibizione del contatto TRIP.

### DIAGNOSTICA DATI PROGRAMMATI

In caso di rottura della memoria interna o di alterazione dei dati programmati, all'accensione appare l'indicazione **Ech** con la relativa segnalazione del contatto di Fault.

In questo caso per motivi di sicurezza vengono caricati automaticamente i parametri di default (vedere tabella programmazione da pagina 13 a 14).

Eliminare l'indicazione Ech premendo RESET ed eseguire la programmazione per inserire i valori desiderati.

Infine spegnere e riaccendere l'unità per verificare il corretto funzionamento della memoria, nel caso in cui sia danneggiata appare ancora **Ech** (inviare la centralina a TECSYSTEM srl per la riparazione).

#### DIAGNOSTICA DELLE TEMPERATURE

Quando una delle sonde termometriche rileva una temperatura superiore di 1°C rispetto al valore prefissato come limite di allarme, dopo circa 5 secondi si ha la commutazione del relay **ALARM** e l'accensione del LED *ALARM* di riferimento del canale (CH*n*).

Quando viene superato il limite di temperatura di sgancio, dopo circa 5 secondi, si ha la commutazione del relay **TRIP** e l'accensione del LED *TRIP* di riferimento del canale (CH*n*).

Appena la temperatura rilevata ritorna a valori uguali o inferiori al limite prefissato per la commutazione dei relays ALARM e TRIP, tali relays si diseccitano con il conseguente spegnimento dei relativi LED.

I valori di **ALARM** e **TRIP** vengono mantenuti nelle memorie interne: sono richiamabili entrando nelle modalità Vis (visualizzazione parametri programmati) e modificabili nella modalità di PRG (programmazione).

#### COMANDO VENTILATORI DI RAFFREDDAMENTO

La centralina NT538 WS dispone di due contatti di FAN (FAN1 e FAN2), se opportunamente programmata, può comandare ON-OFF dei ventilatori per il raffreddamento del sistema controllato.

L'elevata flessibilità della NT538 WS EVO vi permette di scegliere, per ogni canale, una modalità di funzionamento per la gestione dei contatti di FAN1 e FAN2. Durante la programmazione del singolo canale, abilitato, vi verrà chiesto di selezionare una delle seguenti modalità di attivazione FAN, dedicata a quel canale:

#### • YES FAN1+ FAN2 abilitati lampeggianti

Il canale selezionato, CH*n*, abiliterà la commutazione di entrambi i contatti FAN1 e FAN2 in relazione alle soglie ON – OFF programmate per FAN1 e FAN2.

#### YES solo FAN1 abilitato lampeggiante

Il canale selezionato, CH*n*, abiliterà la commutazione del contatto FAN1 in relazione alle soglie ON – OFF programmate per FAN1.

### • YES solo FAN2 abilitato lampeggiante

Il canale selezionato, CH*n*, abiliterà la commutazione del contatto FAN2 in relazione alle soglie ON – OFF programmate per FAN2.

#### NO FAN1 + FAN2 disabilitati lampeggianti

La funzione FAN sul canale selezionato, CHn, è disabilitata. Al canale selezionato non viene associata nessuna soglia FAN. Le soglie di FAN1: (ON – OFF) e FAN2: (ON – OFF) sono comuni per tutti i canali CH*n* abilitati, programmabili agli step 12-19 della programmazione pagina 13.

#### FAN1: (es. ON a 70°C - OFF a 60°C)

#### FAN2: (es. ON a 45°C - OFF a 35°C)

I valori di ON e OFF sono programmabili in funzione del range del dispositivo, FAN ON deve sempre essere maggiore di almeno 1°C rispetto FAN OFF consigliato  $\Delta$  FAN (ON\_OFF) +10°C.

Il led di FAN 1/2 si accendono quando la temperatura supera di 1°C la soglia di FAN ON, il relativo relè commuta, e si spengono quando la temperatura va al di sotto 1°C della soglia di FAN OFF, il relativo relè commuta.

#### FAN TEST

Risulta possibile, tramite programmazione (**HFn**), fare in modo che i ventilatori vengano azionati per 5 minuti ogni "*xxx*" ore, indipendentemente dai valori di temperatura delle colonne o dell'ambiente (es.: con HFn=001 vengono attivati i ventilatori per 5 minuti ogni ora).

Questa funzione ha lo scopo di verificare periodicamente il funzionamento dei ventilatori e del loro apparato di controllo.

Impostando NO tale funzione viene inibita.

Per abilitare la funzione HFN leggere la sezione programmazione alle pagine 13-14.

## AVVISO IMPORTANTE

Prima di effettuare la prova di isolamento del quadro elettrico, su cui è installata la centralina, si deve staccare la stessa dalla linea di alimentazione e scollegare le sonde, onde evitare che venga seriamente danneggiata.

## FUNZIONE FAIL SAFE

La centralina NT538 WS EVO dispone della selezione n.o (contatto normalmente aperto) / n.c (contatto normalmente chiuso) per i relays di ALARM, TRIP e FAULT, steps di programmazione da 26 a 31 pag 14. La selezione dell'impostazione YES/NO introduce le funzioni Fail Safe e No Fail Safe.

#### ALARM E TRIP

Impostando NO (NO Fail safe) i contatti normalmente aperti si trovano nelle posizioni 5-7 Alarm e 8-10 Trip, essi commutano solo quando vengono raggiunti i limiti di temperatura prefissati.

Impostando YES (Fail safe) i contatti normalmente chiusi si trovano nelle posizioni 5-7 Alarm e 8-10 Trip, essi commutano solo quando vengono raggiunti i limiti di temperatura prefissati o per mancanza di alimentazione.

#### FAULT

Impostando YES (Fail safe) il contatto 11-12 si posiziona come normalmente aperto, commuta (chiuso) quando viene identificata una condizione di guasto; vedi paragrafo allarmi e ventilazione a pagina 12.

Impostando NO (NO Fail safe) il contatto 11-12 si posiziona come normalmente chiuso, commuta (aperto) quando viene identificata una condizione di guasto; vedi paragrafo allarmi e ventilazione a pagina 12.

Con disabilitazione della funzione fail safe sul contatto di fault la centralina non sarà più in grado di segnalare il fault per mancanza di alimentazione. In tal caso si consiglia l'abilitazione del Fail safe sul contatto di ALARM per la suddetta indicazione.

NOTA: Quando la centralina si trova in una delle modalità sotto indicate non esegue alcun monitoraggio termico, inoltre i relè saranno tutti interdetti, il led di FAULT lampeggia.

· Vis. visualizzazione programmazione.

• PRG programmazione.

• Test dei relays.

La funzione FAIL SAFE viene momentaneamente disabilitata il relè FAULT commuta.

ATTENZIONE: l'accesso alla modalità test relè disabiliterà temporaneamente la funzione failsafe, i relè con funzione abilitata commutano (ALARM-TRIP-FAULT).

## SPECIFICHE TECNICHE DEL CAVO DI ESTENSIONE PER Pt100

- 1. Cavo 20 x AWG 20/19 Cu/Sn
- 2. Sezione 0,55 mm<sup>2</sup>
- 3. Isolamento Antifiamma PVC105
- 4. Norme CEI 20.35 IEC 332.1
- 5. Massima temperatura di esercizio: 90°C
- 6. Conformazione: 4 terne di tre conduttori twistati e colorati
- 7. Schermo in Cu/Sn
- 8. Guaina PVC Antifiamma
- 9. Diametro esterno 12 mm
- 10. Conformazione standard in matasse da 100 m

## FUNZIONE FCD

La serie di apparecchi NT dispone di un'innovativa funzione di controllo abbinata allo stato dinamico della sonda Pt100.

Attivando FCD la centralina analizza l'incremento di temperatura ΔT (\*) registrato in un secondo (°C/sec).

Abilitando la funzione l'utente potrà selezionare il valore ( $\Delta$ T) da un minimo di 1°C/sec fino ad un massimo di 30°C/sec. Qualora il valore rilevato sia superiore a quello impostato dall'utente la centralina inibisce un eventuale attivazione degli allarmi ALARM e TRIP e attiva la commutazione del relè di FAULT (11-12), segnalando sul display "**fault per Fcd**".

Es: se impostiamo la funzione su 5°C la commutazione di fault per FCD si attiverà solo se la centralina registrerà un incremento  $\Delta T$  superiore a 5°C in un secondo sul sistema monitorato.

Impostando "no" la funzione FCD è disabilitata.

Quando un canale è in Fault per FCD, le relative segnalazioni di Alarm e Trip vengono inibite sul singolo canale; si segnala quindi solo l'anomalia di incremento troppo rapido della temperatura.

Premere Reset per cancellare le segnalazioni FCD di tutti i canali e ripristinare il relays fault.

#### Possibili applicazioni di FCD

#### Identificazione di un eventuale disturbo indotto sulla linea dei sensori Pt100

Nel caso in cui non vengano rispettate le regole di installazione (vedi a pagina 15), un eventuale disturbo sulla linea delle sonde Pt100 può dar luogo a false letture o allarmi anomali.

Impostando la funzione FCD in un range di temperatura compreso tra 1°C e 10°c (consigliato 5°C) si potranno inibire gli effetti generati dalle false letture ed evitare l'attivazione dei relays di allarme, come sopra illustrato.

Azioni correttive: verificare che l'installazione del cavo di estensione sonde sia in linea con le regole indicate nel paragrafo trasporto dei segnali di misura a pag 15.

#### Identificazione guasto sonda o collegamento difettoso

In caso di collegamento difettoso o guasto sonda il difetto potrebbe evidenziarsi con una rapida variazione positiva o negativa della temperatura, comportando lo sgancio o l'attivazione degli allarmi del sistema monitorato.

In questo specifico caso si consiglia l'impostazione della funzione FCD in un range di temperatura compreso tra 10°C e 20°C.

Azioni correttive: verificare i serraggi dei morsetti al quale è collegata la sonda ed eventualmente sostituire la sonda guasta.

#### Identificazione blocco rotore motore elettrico

Nel caso del controllo di temperatura dei motori elettrici, il rapido incremento della temperatura potrebbe essere conseguenza di un funzionamento a rotore bloccato.

In questo specifico caso si consiglia l'impostazione della funzione FCD in un range di temperatura compreso tra 20°C e 30°C. Tale impostazione viene consigliata al fine di evitare l'attivazione della funzione FCD durante la fase di avviamento del motore, ovvero laddove l'incremento  $\Delta$ T/sec. ha una variazione molto rapida.

#### (\*) Il valore $\Delta T$ indica il valore dell'escursione di temperatura per ogni secondo.

NOTA: si consiglia di non abilitare la funzione FCD con VOTING attivo.

# CONNESSIONE WIFI NT538 WS EVO

La centralina NT538 WS EVO dispone di un WEB SERVER integrato accessibile mediante connessione Wifi.

Cosa serve per accedere alla centralina NT538 WS EVO?

Per poter accedere al web server serve un dispositivo dotato di connessione WIFI e di un browser internet.

Come connettersi al primo avvio? Modalità "Access Point"

# Alimentate la centralina mantenendo premuto, per circa 5 secondi, il tasto posto sul retro.

## NOTA: Tasto access point

Il tasto access point consente all'utente di accedere temporaneamente al web server nella modalità "Access Point" forzando il funzionamento con l'indirizzo IP 192.168.8.8.

#### Come funziona:

A centralina spenta mantenere in pressione il tasto access point, alimentare successivamente il dispositivo e rilasciare il tasto dopo circa 5 secondi







## SCHERMATA HOME

La schermata home consente all'utente di identificare la cabina e selezionare le varie schermate.



Nella schermata di gestione sono riportate le seguenti informazioni:

1	Modello centralina	6	Tasto selezione schermata GRAFICI
2	Station Name o cabina monitorata (*)	7	Tasto selezione schermata EVENT LOG
3	Data di riferimento	8	Tasto selezione schermata STATISTICHE
4	Ora di riferimento	9	Tasto selezione schermata IMPOSTAZIONI
5	Tasto selezione schermata TEMPERATURE E ALLARMI		

(\*) l'indicazione Station Name può essere personalizzata dall'utente nella schermata impostazioni options- labels, vedi a pagina 25. Premendo i tasti di selezione 5-6-7-8-9 si può accedere alle varie schermate, il web server visualizzerà solo una schermata per volta.

### SCHERMATA TEMPERATURE E ALLARMI

Nella schermata temperature e allarmi viene visualizzato lo stato di funzionamento di ogni singolo canale CHn, ovvero: la temperatura rilevata da ogni canale, le indicazioni di guasto sonde FCD-FOC-FCC, l'attivazione degli allarmi F1-F2-ALARM-TRIP.

						TEMPERATU	RE &	ALA	RM		7	8	9	$\langle \!$	$\leftarrow$
	$\mathcal{O}$	CH	[	VAL	UE	LABEL		FCD	FOC	FCC	F1	F2	ALR	TRP	
		1		26	°C	CH1		•		•		٠		•	Tasto: BACK
		2		27	°C	CH2		•	٠	٠		٠	۲		schermata
		3		NO	°C	СНЗ		•			٠		٠	۲	HOME
		4		27	°C	CH4		•		٠			٠	•	
		5		NO	°C	CH5		•				٠		•	
		6		27	°C	CH6		•		٠				•	
		7		27	°C	CH7			٠			٠	۲		
		8		NO	°C	CH8			•				٠		
1	Indicazione canale CH1CH8					6	LE	ED ro	sso	ON s	egna	lazio	ne FC	С	
2	2 Temperatura canale CH1 CH8						7	LE	LED giallo ON segnalazione F1 (FAN1)						
3	Etichetta riferimento canale (*)						8	LE	ED gi	allo (	ON s	egna	lazio	ne F2	(FAN2)
4	LED rosso ON segnalazione FCD						9	LE	ED ro	sso	ON s	egna	lazio	ne AL	R (ALARM)
5	LED rose	so ON	segr	nalazio	ne FO	С	10	LE	ED ro	sso	ON s	egna	lazio	ne TR	P (TRIP)

(\*) l'indicazione label può essere personalizzata dall'utente nella schermata impostazioni options – labels, vedi a pagina 25.

## SCHERMATA IMPOSTAZIONI

Nella schermata impostazioni è possibile modificare la programmazione della centralina NT538 WS EVO.



	SETTINGS									
		Cha	nnel Set	tings		Other Settings				
1 сн 1 ± 2 ± 3 ■ 4 ± 5 ■ 6 ± 7 ±	2 F1 S S S S S S	3 F2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 INT	5 ALR 90⊕ 90⊕ 90⊕ 90⊕ 90⊕ 90⊕	6 TRP 119@ 119@ 119@ 119@ 119@ 119@	HFN (Fan Test) 7 0 0 h FCD 8 0 0 € *C/s Voting 9 0 0 € Fail Safe 10 ALR TRP ≥ FLT F1 On 70 € 11 F1 Off 60 € F2 On 45 € 12 F2 Off 35 € Network Settings 13				
8	8 90 1190 Options 15									



Tasto: **BACK** Ritorna alla schermata **HOME** 

1	Riferimento e abilitazione canale CH1-CH2-CH3-CH4-CH5-CH6-CH7-CH8	10	Abilitazione FUNZIONE FAILSAFE Relè: ALARM-TRIP-FAULT
2	Abilitazione FAN 1 canale CH1-CH2-CH3-CH4-CH5-CH6-CH7-CH8	11	Caselle programmazione limite FAN 1 On e Off (da 0°C a 240°C)
3	Abilitazione FAN 2 canale CH1-CH2-CH3-CH4-CH5-CH6-CH7-CH8	12	Caselle programmazione limite FAN 2 On e Off (da 0°C a 240°C)
4	Abilitazione FUNZIONE INTELLIFAN Non disponibile per NT538 WS	13	Tasto NETWORK SETTINGS
5	Casella programmazione limite ALARM (da 0°C a 239°C)	14	Tasto E-MAIL SETTINGS
6	Casella programmazione limite TRIP (da 1°C a 240°C)	15	Tasto OPTIONS
7	Casella impostazione HFN (da 0h a 200h) 0= funzione disabilitata	16	Tasto SAVE SETTINGS
8	Casella impostazione FCD (da 0°C a 30°C) 0= funzione disabilitata	17	Casella PIN CODE (*)
9	Casella impostazione Voting: (0-NO) (1-2-3) vedi voting a pagina 16.		

Come per la programmazione da pannello anche per la programmazione mediante WEB SERVER è necessario seguire le seguenti regole:

ALL. = ALARM  $\geq$  TRIP

FAN = FAN-OFF ≥ FAN-ON. (FAN1 O FAN2)

Le celle dei valori modificabili sono accessibili in bianco, le celle grigie non sono accessibili. I limiti di programmazione dei parametri monitorati sono riportati nella tabella sopra indicata.

**Tasto SAVE SETTINGS** 

Save Settings PIN COD

Dopo avere inserito il PIN CODE, default 00000, premendo il tasto **SAVE SETTINGS** l'utente aggiorna i dati di programmazione del dispositivo NT538 WS EVO. La centralina perderà la connessione per qualche secondo, avverrà il reset del dispositivo, dopodiché i nuovi valori saranno disponibili nella schermata aggiornata.

L'errata programmazione del dispositivo comporterà la visualizzazione di una finestra POP UP di errore con la relativa segnalazione, l'aggiornamento dei dati non sarà processato.

(\*) Nota: impostazioni e funzionamento PIN CODE a pagina 29.



## **ATTENZIONE:**

Prima di mettere in funzione il dispositivo si consiglia di verificare la programmazione della centralina.

I parametri di default programmati da TECSYSTEM potrebbero non corrispondere alle Vs. esigenze.

La programmazione del dispositivo è responsabilità dell'utente finale, l'impostazione delle soglie di allarme e l'abilitazione delle funzioni descritte, nel presente manuale, devono essere verificate (da un tecnico specializzato) in relazione all'applicazione e alle caratteristiche dell'impianto sul quale viene installata la centralina.

**Tasto NETWORK SETTINGS** 

Network Settings

Premendo il tasto NETWORK SETTINGS l'utente accede alla schermata di Wireless network setting (selezione impostazioni di rete). In questa schermata l'utente potrà selezionare la modalità di funzionamento STATION o ACCESS POINT e impostare i parametri di rete.



NOTA: Per informazioni/chiarimenti riguardanti la connessione di rete Wifi rivolgersi al proprio IT MANAGER.

	1 Selezione impostazioni modalità STATION							
2	Indirizzo IP statico	5	Nome rete wifi (rete wifi sulla quale connettere il dispositivo)					
3	Default gateway	6	Password di rete wifi (SHOW per verifica password)					
4	Subnet mask	7	Indirizzo Server NTP (aggiornamento automatico ora e data)					
	1 Selezione imposta	izioni moda	lità ACCESS POINT					
8	Access Point SSID (default TECSYSTEM) (modifica nome di rete)	9	Password (default TECSYSTEM) (SHOW per verifica password)					

Dopo avere inserito il **PIN CODE**, default 00000, premere **SAVE** per salvare i valori impostati. Una finestra POP UP confermerà il corretto salvataggio dei dati.

Nota: impostazioni e funzionamento PIN CODE a pagina 29.



Premere **BACK** per tornare alla schermata precedente

Tasto OPTIONS Options		
Premendo il tasto <b>OPTIONS</b> si accede alla schermata opzior modalità Access Point, selezionare l'intervallo di campion impostare username e password utili per l'accesso al web se	ni. In o amen rver.	questa pagina sarà possibile: impostare la data e l'ora nella to, personalizzare le etichette (labels) stazione e canali,
Set data/time (AP mode) Permette all'utente di impostare, manualmente, la data e l'ora nella modalità AP. Tale informazione è fondamentale per un corretto funzionamento della		
centralina.		Set date/time (AP mode only)
<b>Temperature Sampling Interval</b> L'intervallo di campionamento rappresenta il tempo d'attesa tra una registrazione e la successiva, valore fisso pre impostato 15 minuti.		Event log Include FAN ON/OFF events 3 Include TRIP temperature events 4 Labels
		Station Name Evo beta zero 5
Event log		Channel 1 CH1 6
V Flag abilitazione registrazione eventi log FAN ON/OFF. NOTA: all'abilitazione dell'evento FAN potrebbe		Channel 3 CH3
comportare il raggiungimento anticipato del limite		Channel 4 CH4 9
		Channel 5 undefined 10 Channel 6 undefined 11
v Flag abilitazione registrazione evento log TRIP al raggiungimento della soglia di TRIP.		Channel 7 undefined 12
		Channel 8 undefined 13
Labels		Web Access Credentials
l'identificazione della centralina e del singolo canale.		Username 14 Password Show 15
		Save PIN CODE:
Consente all'utente di impostare <b>username</b> e una <b>password.</b> Ad ogni accesso al web server apparirà una finestra POPUP credenziali.		
1Impostazione data e ora in modalità Access point	2	Intervallo campionamento 15 minuti
1     Impostazione data e ora in modalità       Access point       Events	2	Intervallo campionamento 15 minuti
1Impostazione data e ora in modalità Access pointEvents3Includi registrazioni log FAN ON/OFF	2	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP
1       Impostazione data e ora in modalità Access point         Events         3       Includi registrazioni log FAN ON/OFF         Labels (etichette)	2	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP
1       Impostazione data e ora in modalità         Access point       Events         3       Includi registrazioni log FAN ON/OFF         Labels (etichette)       5         5       Etichetta Station Name	2 4 10	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP Etichetta canale 5
1       Impostazione data e ora in modalità Access point         Events         3       Includi registrazioni log FAN ON/OFF Labels (etichette)         5       Etichetta Station Name         6       Etichetta canale 1	2 4 10 11	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP Etichetta canale 5 Etichetta canale 6 Table 200
1       Impostazione data e ora in modalità Access point         Events         3       Includi registrazioni log FAN ON/OFF         Labels (etichette)         5       Etichetta Station Name         6       Etichetta canale 1         7       Etichetta canale 2	2 4 10 11 12	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP Etichetta canale 5 Etichetta canale 6 Etichetta canale 7
1Impostazione data e ora in modalità Access pointEvents33Includi registrazioni log FAN ON/OFF Labels (etichette)55Etichetta Station Name6Etichetta canale 17Etichetta canale 28Etichetta canale 3	2 4 10 11 12 13	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP Etichetta canale 5 Etichetta canale 6 Etichetta canale 7 Etichetta canale 8
1Impostazione data e ora in modalità Access pointEvents33Includi registrazioni log FAN ON/OFF Labels (etichette)55Etichetta Station Name6Etichetta canale 17Etichetta canale 28Etichetta canale 39Etichetta canale 4	2 4 10 11 12 13	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP Etichetta canale 5 Etichetta canale 6 Etichetta canale 7 Etichetta canale 8
1Impostazione data e ora in modalità Access pointEvents33Includi registrazioni log FAN ON/OFF Labels (etichette)55Etichetta Station Name6Etichetta canale 177Etichetta canale 28Etichetta canale 39Etichetta canale 4	2 4 10 11 12 13 e e Pa	Intervallo campionamento 15 minuti Includi registrazioni log raggiungimento TRIP Etichetta canale 5 Etichetta canale 6 Etichetta canale 7 Etichetta canale 8 assword per accesso Web Server)
1       Impostazione data e ora in modalità Access point         Events         3       Includi registrazioni log FAN ON/OFF         Labels (etichette)         5       Etichetta Station Name         6       Etichetta canale 1         7       Etichetta canale 2         8       Etichetta canale 3         9       Etichetta canale 4         Web Access Credentials (impostazione Username         14       Username	2 4 10 11 12 13 e e P? 15	Intervallo campionamento 15 minuti         Includi registrazioni log raggiungimento TRIP         Etichetta canale 5         Etichetta canale 6         Etichetta canale 7         Etichetta canale 8         assword per accesso Web Server)         Password (SHOW per verifica password)

Dopo avere inserito il **PIN CODE**, default 00000, premere **SAVE** per salvare i valori impostati. Una finestra **POP UP** confermerà il corretto salvataggio dei dati.

Nota: impostazioni e funzionamento PIN CODE a pagina 29.



Premere **BACK** per tornare alla schermata precedente

## Tasto E-MAIL SETTINGS

E-mail Settings

Premendo il tasto **E-MAIL SETTING** si accede alla schermata E-MAIL. In questa pagina sarà possibile impostare l'account di posta dal quale inviare le notifiche allarmi e i report. Inoltre, sempre nella stessa pagina, si potranno selezionare gli eventi predefiniti per l'invio delle mail e la scadenza periodica per l'invio dei report.

NOTA: con l'obiettivo di gestire le segnalazioni via e-mail suggeriamo la creazione di un account di posta dedicato. Per garantire un elevato livello di compatibilità suggeriamo l'account e-mail GOOGLE, attivazione sezione security accesso APP esterne.

E-MAIL SETTINGS	J	E-mail sender address: indirizzo e-mai			
E-mail account		dal quale si desidera inviare le notifiche allarm e report			
E-mail sender address <support@tecsystem.it> 1</support@tecsystem.it>					
Outgoing e-mail (SMTP) Server smtp.tecsystem.com 2		Outgoing e-mail (SMTP) servers			
		Indirizzo dei server di posta dai quale si desidera far inviare potifiche allarmi e report			
Security (SSL)					
5 This server requires authentication					
Username support@tecsysteml.com 6		SMTP server port: impostare la porta d			
Password ••••••••• Show '					
E-mail destination		Socurity flogg:			
E-mail recipient's 1 address <support@tecsystem.it></support@tecsystem.it>		Security hags:			
E-mail recipient's 2 address cufficiotecnico@tecsystem.it 9		abilitazione controllo connessione sicura SSL, se prevista dall'account di posta.			
E-mail activation events <b>10</b>		$\sqrt{a}$ abilitazione controllo autenticazione			
System restarted					
✓ Settings saved ✓ Real time clock sync error		Usarnama: usarnama dall'assaunt di pasta			
ALARM events		e-mail sender.			
TRIP events FAULT events					
		Password: password prodefinita dell'accourt			
Periodic e-mail reports 11		di posta e-mail sender			
Periodic e-mail reports frequency 🛛 Daily 🔍					
Test e-mail <u>12</u>		E-mails recipient's 1 address: indirizzo mail del destinatario 1 per le notifiche allarmi e			
Sand		report			
		E-mails recinient's 2 address: indirizzo			
Save PIN CODE:		mail del destinatario 2 per le notifiche allarmi e			
		report.			
prindic e-mail report: rappresenta la selezione per la	]				
adenza periodica per l'invio dei report.	E-1	-mails activation event: rappresentano gli eve			
lezione:	pre	edefiniti per i quali si desidera i invio di una notifica e-m			
Disable (disabilitata)	Sel	elezione mediante flag $\sqrt{2}$			
Daily (giornaliera) Wookly (cottimonalo)	Sys	rstem restarted (riavvio centralina)			
Monthly (mensile)	Set	etting saved (programmazione centralina)			
		eal time clock sync error (disconnessione rete wifi)			
est Mail: premendo il tasto SEND è possibile effettuare		RIP events (superamento soglia TRIP)			
ivio di una mail di prova sugli indirizzi impostati.	FA	ULT events (segnalazione FAULT)			
E-mail sender address	7	Password			
Outgoing e-mail (SMTP) server	8	E-mails recipient's 1 address			
SWIP server port	<b>9</b>	E-mails recipient's 2 address			
SACHPITY HAAG	10	E-mails activation events			
Security hags		Periodic e-mail report			
Security flags	11	Periodic e-mail report			

Nota: impostazioni e funzionamento PIN CODE a pagina 29.



Premere **BACK** per tornare alla schermata precedente

## SCHERMATA GRAFICI

La schermata **Grafici** consente all'utente di visualizzare l'andamento delle temperature dei canali abilitati CH1-CH2-CH3-CH4, inoltre è possibile esportare i valori registrati sul file CSV.



- Ultime 24 ore (last 24 hours)
- Ultimi 7 giorni (last 7 days)
- Ultimi 30 giorni (last 30 days)

La visualizzazione dei trend, temperature canali, sarà aggiornata in funzione della selezione del periodo scelto e dei canali abilitati.

Tasto EXPORT



Premendo il tasto **EXPORT** è possibile scaricare in formato CSV (file di testo) tutti i valori di temperatura registrati. Prima di premere il tasto export selezionare l'anno che si desidera esportare. Note esportazione file CSV a pagina 29.

## SCHERMATA EVENT LOG

La schermata Event log permette velocemente di avere una panoramica immediata sugli eventi registrati dalla centralina. Ogni evento viene identificato con codice identificativo ID, vedi tabella eventi ID.

		Export 1 2 3	EVENT LO 4	G 5	6	$\leftarrow$			
		D # DATE/TIME #	DESCRIPTIC	ON CH #	VALUE *	Tasto: BACK			
			ALARM OFF TRIP OFF			Ritorna alla			
		W04 15/7/2020, 14:11:43 S06 15/7/2020, 14:10:50	undefined TRIP ON			schermata			
4		S05 15/7/2020, 14:10:26	ALARM ON		73 °C	HOME			
		S03 15/7/2020, 14:09:57	FAN 1 ON	3					
Tasto: OR		101 13/7/2020, 14:03:06 105 15/7/2020, 14:04:25	WIFI CONNECTE	D					
Permette	di	103 15/7/2020, 14:04:22 100 15/7/2020, 14:04:21	SYSTEM RESTAR	TED					
l'ordine de	re	R05 15/7/2020, 13:51:32 S05 15/7/2020, 13:50:20	ALARM OFF ALARM ON		72 °C				
eventi a s	econda	W04 15/7/2020, 13:50:06 S03 15/7/2020, 13:49:35	undefined FAN 1 ON		71 'C				
delle nece	essità di		FAN 1 OFF ALARM OFF						
visualizza	zione.	S05 15/7/2020, 13:34:46 W04 15/7/2020, 13:34:41	ALARM ON undefined						
		S03 15/7/2020, 13:34:12 P03 15/7/2020, 13:28:46	FAN 1 ON		71 °C				
		R05 15/7/2020, 13:20:44	ALARM OFF		72 °C				
		303 13/12/020-13.18.23	ALANII ON	10	13.0				
1	Tasto Expor	t	4	Descrizione					
2	ID eventi		5	Numerazione can	ale evento				
3	Data/ Time		6	Valore di tempera	atura registrato				
Tabella Codice	eventi ID	Messaggio		Descrizione	9				
100	S	ystem restarted		Avvio web ser	ver				
101	Rea	al time clock sync	Impostazion	e date e ora automatic	a mediante server	sync			
102	Wifi s	tation mode started	Av	vio modalità web serve	er in STATION				
104	Wifi A	Access point started	Avvio	modalità web server in					
105		Setting saved	Sa	web server connesso a Ivataggio parametri ce	ntralina (PRG)				
107	Temper	ature log saved to csv		Salvataggio file csv te	mperature				
108 W00	EV	ent log saved csv		Salvataggio file csv o Wifi disconnesso d	eventi log alla rete				
W01	Real time	clock set to last saved	Ripristino d	lata e ora, automatico,	dall'ultimo salvata	ggio			
W02 W03	Real tin	ne clock manually set		Impostazione data e o tasto access point è si	ra manuale				
W04	Tempe	erature TRIP reached	 Raggiungin (	nento della soglia di TR flag abilitazione scheri	RIP sul CHn identifi mata option)	icato			
R00		Fcc off Foc off	Segnalazion Segnalazion	e guasto FCC OFF sul	canale CHn identif	ficato			
R02		Fcd off	Segnalazion	e guasto FCD OFF sul	canale CHn identif	ficato			
R03		Fan1off	Segnalazione sp	pegnimento FAN1 OFF	sul canale CHn ide	entificato			
R04		Alarm off	Segnalazione sp	egnimento ALARM OFI	sul canale CHn Ide	lentificato			
R06		Trip off	Segnalazione s	pegnimento TRIP OFF	sul canale CHn ide	entificato			
S00 S01		Foc on Foc on	Segnalazion Segnalazion	Segnalazione guasto FCC ON sul canale CHn identificato					
			Segnalazione guasto FOC ON sul canale CHn identificato Segnalazione guasto FCD ON sul canale CHn identificato						
S02		Fcd on	Segnalazion	ne guasto FOC ON sul ne guasto FCD ON sul	canale CHn identif	icato icato icato			
S02 S03 S04		Fcd on Fan1on Fan2on	Segnalazione a Segnalazione a	ne guasto FOC ON sul ne guasto FCD ON sul ( attivazione FAN1 ON s attivazione FAN2 ON s	canale CHn identif ul canale CHn iden ul canale CHn iden	icato icato icato ttificato ttificato			
S02 S03 S04 S05		Fcd on Fan1on Fan2on Alarm on	Segnalazion Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione a	te guasto FOC ON sul ne guasto FCD ON sul attivazione FAN1 ON s attivazione FAN2 ON s ttivazione ALARM ON s	canale CHn identif ul canale CHn iden ul canale CHn iden sul canale CHn iden	icato icato icato itificato itificato			
S02           S03           S04           S05           S06		Fcd on Fan1on Fan2on Alarm on Trip on	Segnalazion Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione	te guasto FCC ON sul te guasto FCD ON sul attivazione FAN1 ON s attivazione FAN2 ON s ttivazione ALARM ON s attivazione TRIP ON su Sognaloziano su	canale CHn identif ul canale CHn iden ul canale CHn iden sul canale CHn iden ul canale CHn iden ul canale CHn iden	icato icato icato ttificato ttificato ntificato tificato			
S02           S03           S04           S05           S06           E00           E01		Fcd on Fan1on Fan2on Alarm on Trip on Modbus error Internal error	Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione	ne guasto FCC ON sul ( ne guasto FCD ON sul ( attivazione FAN1 ON s attivazione FAN2 ON s ttivazione ALARM ON s attivazione TRIP ON su Segnalazione errore gnalazione errore inter	canale CHn identif ul canale CHn ider ul canale CHn ider sul canale CHn ider sul canale CHn iden I canale CHn iden Modbus no web server	icato icato icato itificato itificato itificato tificato			
S02           S03           S04           S05           S06           E00           E01           E02		Fcd on Fan1on Fan2on Alarm on Trip on Modbus error Internal error g index recovered	Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione a Segnalazione Segnalazione Segnalazione	ne guasto FCC ON sul ne guasto FCD ON sul attivazione FAN1 ON s attivazione FAN2 ON s ttivazione ALARM ON attivazione TRIP ON su Segnalazione errore gnalazione errore inter gnalazione ripristino ir	anale CHn identif ul canale CHn ider ul canale CHn ider sul canale CHn ider sul canale CHn ider al canale CHn iden Modbus no web server idici event log	icato icato icato itificato itificato itificato itificato			

#### NOTE VISUALIZZAZIONE GRAFICI

All'apertura della pagina grafici sono visualizzati di default gli ultimi sette giorni registrati; se in memoria non sono disponibili sette giorni vengono visualizzati tutti i dati disponibili.

Il time range consente all'utente di impostare il periodo di visualizzazione grafica le selezioni disponibili sono: ultime 24 ore, ultimi 7 giorni e ultimi 30 giorni.

#### NOTE ESPORTAZIONE FILE CSV

In seguito all'esportazione del file CSV per **EVENT LOG** vengono esportati tutti gli eventi registrati, massimo 10.000 eventi. Registrazione timing con riferimento data e ora UTC (tempo coordinato universale).

In seguito all'esportazione del file CSV VALORI DI TEMPERATURA sarà possibile selezionare l'anno da esportare, i dati contenuti disponibili sono gli ultimi 10 anni registrati. L'esportazione dei dati sarà suddivisa in anni a partire dall'attivazione del dispositivo; se in memoria c'è meno di un anno vengono esportati tutti i dati disponibili. Registrazione timing con riferimento data e ora UTC (tempo coordinato universale).

### PIN CODE

Il **PIN CODE** è un codice di cinque numeri, programmabile dall'utente, utile a confermare l'intenzione dell'utente a modificare la programmazione del dispositivo o le impostazioni di rete. Esso rappresenta la chiave di modifica dei parametri riservata al gestore dell'impianto, limita eventuali rischi di modifiche non autorizzate o errori di programmazione.

Senza il PIN CODE o con in PIN errato, la programmazione del dispositivo non può essere modificata.

#### Come modificare il PIN CODE:

Spegnere il dispositivo e riaccenderlo mantenendo premuto il tasto access point, posto sul retro, per circa 2 secondi.

Connettersi al dispositivo e digitare, sulla schermata browser, l'indirizzo IP http:// XXX. XXX.XXX /setpin.html

Esempio:

🛈 🔏 192.168.10.181/setpin.html

(INDIRIZZO IP)

Premere INVIO, si aprirà la schermata SET PIN CODE.

	Г		٦
New PIN cod	e (5 digits)		Show
		Save	

Digitare il nuovo pin code desiderato nella apposita casella, massimo 5 numeri (SHOW per visualizzare il PIN CODE).

Premere SAVE per salvare il pin. Una finestra POP UP confermerà il corretto salvataggio.

PIN CODE default setting: 00000

Premere **BACK to main page** per tornare alla schermata principale.

#### SCHERMATA STATISTICHE

La schermata **STATISTICHE** consente all'utente di visualizzare un riepilogo statistico, dei canali abilitati CH1-CH2.... CH8, sull'andamento del singolo canale. Informazioni (dati) disponibili per utente: temperatura max CH, temperatura minima CH, delta T (MAX-MIN), temperatura media, numero ore attivazione FAN1, numero ore attivazione FAN2, conteggio superamento soglia ALARM, conteggio superamento soglia TRIP.

				STA	TIS	TICS	5		${ }$
					Toda	ÿ			
	<u>15 1</u>	2	3	4	5	6	7	8	9
Dati disponibili nei periodi temporali:	Channel	T max	Tmin	Delta T	Tavg	Fanl	FanZ	Alarm cnt	Trip cnt
<b>T I</b> ( <b>N</b> )	1	42	35	7	38.4	00:00	00:00	0	0
loday (oggi)	2	73	48	25	60.9	09:23	00:00	57	0
Yesterday (ieri)	3	47	37	10	41.5	00:00	00:00	0	0
	4	0	0	0	0.0	00:00	00:00	0	0
Current week (settimana corrente)	5	41	35	6	38.3	00:00	00:00	0	0
ast week (settimana precedente)	6	73	48	25	60.9	15:20	00:00	95	0
	7	47	37	10	41.5	00:00	00:00	0	0
urrent Month (mese corrente)	8	0	0	0	0.0	00:00	00:00	0	0
ast Month (mese precedente)				Ye	ster	day			
	Channel	T max	Tmin	Delta T	Tavg	Fanl	Fan2	Alarm cnt	Trip cnt
	1	41	35	6	38.3	00:00	00:00	0	0
	2	73	48	25	60.9	15:20	00:00	95	0
	3	47	37	10	41.5	00:00	00:00	0	0
	4	0	0	0	0.0	00:00	00:00	0	0

1	Numero canale	6	numero ore attivazione FAN 1
2	Temperatura max CH	7	numero ore attivazione FAN 2
3	Temperatura minima CH	8	Conteggio superamento soglia ALARM
4	Delta T (MAX-MIN)	9	Conteggio superamento soglia TRIP
5	Temperatura media CH		

## **REPORT PERIODICO**

Configurando le impostazioni e-mail, e-mail setting a pagina 26, sarà possibile ricevere un report periodico sul funzionamento del singolo canale.

I dati contenuti nel report saranno quelli visualizzati nella pagina statistiche, segue esempio sotto:

## Today

Channel	T max	T min	Delta T	T avg	Fan1	Fan2	Alarm cnt	Trip cnt
1	42	35	7	38.4	00:00	00:00	0	0
2	73	48	25	60.9	09:41	00:00	60	0
3	47	37	10	41.6	00:00	00:00	0	0
4	0	0	0	0.0	00:00	00:00	0	0
5	42	35	7	38.4	00:00	00:00	0	0
6	73	48	25	60.9	09:41	00:00	60	0
7	47	37	10	41.6	00:00	00:00	0	0
8	0	0	0	0.0	00:00	00:00	0	0

Selezione invio report:

Disable (disabilitata) Daily (giornaliera) Weekly (settimanale) Monthly (mensile)

## A cosa serve il report periodico?

Esso permetterà di ricevere, automaticamente, un aggiornamento sul funzionamento della macchina elettrica monitorata, senza nessuna perdita di tempo. Analizzando i report periodici ricevuti, direttamente sulla propria e-mail, i tecnici manutentori potranno identificare eventuali anomalie e pianificare anticipatamente gli interventi sugli impianti.

DIAGNOSTICA GUASTI	CAUSE E <i>RIMEDI</i>
La centralina non si accende e l'alimentazione ai capi dei morsetti 40-42 è corretta.	Verificare che: il connettore sia ben inserito nella sua sede, i fili di collegamento siano ben serrati, non vi siano segni evidenti di bruciature sui connettori. Togliere l'alimentazione ed eseguire quanto precedentemente indicato, ridare tensione.
Uno dei canali è in FAULT per FOC/FCC	Controllare i collegamenti delle sonde Pt100, verificare le indicazioni riportate nei paragrafi: <i>trasporto dei segnali di misura e diagnostica sonde termometriche pag.14-15.</i>
All'accensione appare l'indicazione "ECH"	Un forte disturbo ha danneggiato i dati presenti in memoria. Vedere il paragrafo diagnostica dati programmati pag.16.
Tutte le sonde Pt100 sono in FCC.	Errato collegamento delle sonde, la morsettiera è stata inserita capovolta. Controllare i collegamenti e la morsettiera.
La temperatura indicata da uno o più canali è errata.	Contattare l'Ufficio Tecnico TECSYSTEM.
Improvviso sgancio dell'interruttore principale. La temperatura è a livelli di regime. Un solo canale ha determinato lo sgancio.	Controllare le temperature registrate in T-MAX, verificare le indicazioni riportate nei paragrafi: <i>trasporto dei segnali di misura e diagnostica sonde termometriche pag.16. Attivare la funzione FCD.</i>
Segnalazione di FCD	Vedi funzione FCD pagina 19.
Durante il funzionamento del web server non riesco a visualizzare la data e l'ora e la schermata grafici non funziona.	Nella modalità <b>Access point</b> seleziona impostazioni/Options e inserisci la data e l'ora nella casella <b>Set data/time (AP mode)</b> Nella modalità <b>Station</b> seleziona impostazioni/Networking e inserisci time.google.com nella casella <b>Server NTP</b>
Ho impostato il web server in modalità Access point ma non riesco ad identificare la rete.	A centralina spenta mantenere in pressione il tasto access point, alimentare successivamente il dispositivo e rilasciare il tasto dopo circa 5 sec. Apparirà la rete TECSYSTEM (S/N + ANNO) connettetevi alla rete utilizzando la password TECSYSTEM. Aprite il vostro browser e digitate l'indirizzo 192.168.8.8 utilizzate la barra del web server per entrare nella pagina Impostazioni, premete il tasto Network setting e verificate: la selezione ACCESS POINT, i settings SSID e Password, premete salva.
Ho impostato il web server in modalità Station ma non riesco ad accedere al web server.	Mediante l'ausilio di un dispositivo dotato di connessione Wifi (PC, Smartphone o Tablet) a centralina spenta mantenere in pressione il tasto access point, alimentate successivamente il dispositivo, e rilasciate il tasto dopo circa 5 sec. Lanciate la ricerca della rete Wifi dal vostro dispositivo. Apparirà la rete TECSYSTEM (S/N + ANNO), connettetevi alla rete utilizzando la password TECSYSTEM. Aprite il vostro browser e digitate l'indirizzo 192.168.8.8, utilizzate la barra del web server per entrare nella pagina Impostazioni, premete il tasto Network setting e verificate: la selezione STATION, le impostazioni: IP – GATEWAY -SUBNET MASK – NET WORK SSID – PASSWORD, premete salva.

Se il problema dovesse persistere contattare l'Ufficio Tecnico TECSYSTEM.

# NORME PER LA GARANZIA

Il Prodotto acquistato è coperto da garanzia del produttore o del venditore nei termini ed alle condizioni indicati nelle "Condizioni Generali di Vendita Tecsystem s.r.l.", consultabili sul sito <u>www.tecsystem.it</u>e/o al contratto di acquisto stipulato. La Garanzia viene riconosciuta solo quando il Prodotto si dovesse guastare per cause imputabili alla TECSYSTEM srl, quali difetti di produzione o di componenti utilizzati.

La Garanzia non è valida quando il Prodotto risultasse manomesso/modificato, erroneamente connesso, causa tensioni di alimentazione fuori dei limiti consentiti, non rispetto dei dati tecnici d'impiego e montaggio, come descritto in questo manuale di istruzione.

La Garanzia è sempre intesa f.co ns. sede di Corsico come stabilito dalle "Condizioni Generali di Vendita".

## SMALTIMENTO APPARECCHIO

La direttiva europea 2012/19/UE (RAEE) è stata approvata per ridurre i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e incentivare il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali e dei componenti di tali apparecchi, riducendo in questo modo lo smaltmento dei residui e dei composti nocivi provenienti da materiale elettrico ed elettronico.



Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici forniti a partire dal 13 agosto 2005 sono contrassegnati con questo simbolo, ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Qualsiasi apparecchio elettrico o elettronico contrassegnato con questo marchio deve essere smaltito separatamente rispetto ai normali rifiuti domestici.

Restituzione apparecchi elettrici usati: contattare TECSYSTEM o l'agente TECSYSTEM per ricevere informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi.

TECSYSTEM è consapevole dell'impatto dei propri prodotti sull'ambiente e chiede ai propri clienti un supporto attivo per lo smaltimento corretto ed ecocompatibile delle apparecchiature.

# CONTATTI UTILI

INFORMAZIONI TECNICHE: ufficiotecnico@tecsystem.it

INFORMAZIONI COMMERCIALI: info@tecsystem.it

